

Gebrauchsanweisung zur Rollenrutsche (5 Elemente)

des Rotzfrechen SPIELMOBILs der SJD – Die Falken Darmstadt

Liebe Kunden,

wir danken Ihnen, dass Sie sich dafür entschieden haben für Ihre Veranstaltung unsere Rollenrutsche zu buchen. Die Rollenrutsche kann als besondere Attraktion für ihre Veranstaltung dienen und dabei für Kinder von 4-14 Jahren ein kleines Highlight bieten. Die Bedienung ist einfach und kann durch eingewiesene Mitarbeiter leicht durchgeführt werden. Um Ihnen die Nutzung zu erleichtern haben wir versucht, die wichtigsten Hinweise für Sie zu notieren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Rollenrutsche!

Das SPIELMOBIL-Team

Abladen und Aufbau

Die Rollenrutsche (RR) ist schwer und zudem sehr sperrig. Laden Sie deshalb die einzelnen Teile immer zu zweit aus, damit Sie RR-Teile und den Transporthänger nicht beschädigen. Fahren Sie die Rutsche mit dem Hänger zum gewünschten Ort bevor Sie mit dem Ausladen beginnen.

Zum Aufbauen benötigen Sie 1x10 Meter gerade Fläche und einen entsprechenden Schutzabstand von mindestens 1,5 Metern rundherum. Der Untergrund muss fest und gerade sein.

Richten Sie zuerst den Turm aus, so dass dieser gerade und fest steht. Dann kann gegenüber der Leiter das Element mit der Nummer 1 eingehängt werden. Achten Sie dabei auf die Markierung die anzeigt, auf welcher Höhe das Element eingehängt wird. Nun werden am anderen Ende des Elements die beiden größten Stützen aufgesteckt. Bitte unbedingt die Sicherungsstifte einstecken, die das Abrutschen der Stützen verhindern. Hängen Sie nun die durchnummerierten Elemente nach und nach ein und versehen diese entsprechend mit den Stützen. Das letzte Element liegt dann am Boden auf. Legen Sie die Bremsplatte so an, dass das letzte Element ca. 20 auf die Platte ragt.

Prüfen Sie zum Schluss den festen und geraden Stand der Rutsche. Gleichen Sie starke Unebenheiten an den Stützen aus.

Betrieb der Rutsche

Gerutscht wird mit den mitgelieferten Kisten. Zum Betrieb wird je eine Kiste auf das oberste Rollenelement gestellt. Ein Erwachsener steht dazu seitlich neben der Bahn und hält die Kiste fest, bis das Kind über den Turm eingestiegen ist. Wichtig: Die Kiste darf erst losgelassen werden, wenn sich das Kind richtig hingesezt hat.

Um eine sichere Fahrt zu garantieren, muss das Kind gerade in der Kiste sitzen, sprich der Schwerpunkt muss in der Kistenmitte sein. Gedrehtes Sitzen oder Lehnen zur Seite sind nicht zulässig.

Die Rutsche darf nur betreut betrieben werden! Es muss immer ein Betreuer die Kiste während des Besteigens festhalten. Der Betreuer muss auch darauf achten, dass die Bahn frei ist und die Bremsplatte bereits verlassen wurde, bevor er die nächste Fahrt startet.

Abbau und Laden

Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Aufbau. Nehmen Sie nach und nach die Elemente ab und verstauen diese dann entsprechend der Ladeanweisung (siehe Hängerinnentür) im Transporthänger.

Besondere Hinweise:

- Es dürfen nur die mitgelieferten Kisten zum Rutschen verwendet werden. Das Rutschen ohne Kiste oder mit anderen Gegenständen ist gefährlich.
- Kinder unter 15 Kilo sollten nicht alleine fahren. Kleinere Kinder also zu zweit einsteigen lassen. Denn: Nur wenn die Kiste schwer genug beladen ist, bleibt die Fahrt stabil.
- Das Aufstehen während der Fahrt ist gefährlich und deshalb verboten!
- Denken sie als Veranstalter an eine Veranstalter-Haftpflichtversicherung, die geliehene Materialien einschließt.

Teile:

1 Turm mit abnehmbarem Standfuß (Länge 1,5m)
5 Rollenelemente (Länge je 2m)
8 rote Stützen
1 Bremsplatte aus Holz (Länge 2m)
2 Kunststoffkisten zum Rutschen
Ausgleichsplatten aus Holz
Breite: 0,5m

Hinweis: Die Verantwortung für den sicheren Betrieb der Rutsche liegt beim Veranstalter!